

Monteringsanvisning

Armstödsplatta



Montering av armstödsplatta



Montera armstödsprofilen på armstödsplattan vänd så att den breda delen placeras där det finns tre hål i profilen. Använd insexnyckel 5 mm och 2st skruvar M6x16 MC6S-6x16

