

MONTERINGSANVISNING

Grenkil





Stolen måste vara utrustad med benstödsfäste (kombifäste) för att montera grenkil. För in grenkilen i fästet för mittmonterad fotplatta.



Dra åt skruven ordentligt, skruven kan ersättas med låsspak eller låsratt för att underlätta montering/demontering.

Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se